

**Príloha č. 2**  
k vyhláške č. ..../.... Z. z.

**ZOZNAM ÚSEKOV DIAENIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I.  
TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA**

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
<b>Zoznam úsekov na ceste I/02</b>						
002-001	Hranica ČR/SR	I/51	Kopčany	III/426006, I/2	8,457	5,201
002-002	Kopčany	III/426006, I/2	Gbely	I/2, III/500004	7,452	7,327
002-003	Gbely	I/2, III/500004	Brodské - sever	I/2, III/426007	3,515	3,515
002-004	Brodské - sever	I/2, III/426007	Brodské - juh		2,146	2,146
002-005	Brodské – juh		Kúty	I/2, II/500	2,700	1,931
002-006	Kúty	I/2, II/500		D/2, I/2	2,322	1,198
002-007		D/2, I/2	Sekule	III/002026, I/2	4,251	4,000
002-008	Sekule	III/002026, I/2		I/2, III/002038	1,670	1,607
002-009		I/2, III/002038	Moravský Ján	III/002027, I/2	0,683	0,600
002-010	Moravský Ján	III/002027, I/2	Závod	I/2, III/002050	5,025	4,667
002-011	Závod	I/2, III/002050	Veľké Leváre	III/002032, I/2, III/002034	4,646	3,773
002-012	Veľké Leváre	III/002032, I/2, III/002034	Malacky	I/2, II/503	7,203	5,912
002-013	Malacky	I/2, II/503	Plavecký Štvrtok	I/2, III/002035	7,254	4,681
002-014	Plavecký Štvrtok	I/2, III/002035		PD/1, I/2	1,354	1,354
02-015		PD/1, I/2	Zohor	III/002037, I/2	3,669	3,669
002-016	Zohor	III/002037, I/2		D/2, I/2	0,829	0,829
002-017		D/2, I/2	Lozorno	I/2, II/501	0,180	0,180
002-018	Lozorno	I/2, II/501	Stupava 1	I/2, III/002039	5,433	4,882
002-019	Stupava 2	I/2, II/505	Záhorská Bystrica	I/2, III/002043	2,507	1,454
002-020	Záhorská Bystrica	I/2, III/002043	Lamač	II/505, I/2	4,574	2,480
002-021		I/2, MK	Jarovce	III/002046, I/2	2,315	1,517

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
002-022	Jarovce	III/002046, I/2	Hranica SR/MR		8, 308	5, 438
<b>Zoznam úsekov na ceste I/11</b>						
011-001	Hranica ČR/SR	I/11	Svrčinovec	I/12, I/11	3, 221	1, 489
011-002	Svrčinovec	I/12, I/11	Čadečka	I/11, III/011058	2, 79	1, 537
011-003	Oščadnica	I/11, I/11A	Krásno nad Kysucou 1	I/11, II/520, III/011087	1, 372	1, 372
011-004	Krásno nad Kysucou 1	I/11, II/520, III/011087	Krásno nad Kysucou 2	I/11, III/011087	6, 635	6, 635
011-005	Krasno nad Kysucou 2	I/11, III/011087	Kysucký Lieskovec 1	I/11, III/011060	1, 111	1, 111
011-006	Kysucký Lieskovec 1	I/11, III/011060	Kysucký Lieskovec 2	I/11, III/011062	0, 329	0, 329
011-007	Kysucký Lieskovec 2	I/11, III/011062	Povina	I/11, III/011078	3, 132	3, 016
011-008	Povina	I/11, III/011064	Kysucké Nové Mesto	III/011065, I/11, III/011063	1, 945	1, 415
011-009	Kysucké Nové Mesto	III/011065, I/11, III/011063	Snežnica 1	III/011066, I/11	2, 496	2, 381
011-010	Snežnica 1	III/011066, I/11	Snežnica 2		1, 396	1, 396
011-011	Snežnica 2		Brodno 1		1, 002	1, 002
011-012	Brodno 1		Brodno 2	I/11, MK	1, 433	1, 433
011-013	Brodno 2	I/11, MK	Žilina		1, 185	1, 185
011-014	Oščadnica	I/11, I/11B		III/011087, I/11	0, 987	0, 987
<b>Zoznam úsekov na ceste I/12</b>						
012-001	Svrčinovec	I/12, I/11	Čierne 1	I/12, III/011056	2, 748	2, 748
012-002	Čierne 1	I/12, III/011056	Čierne 2	I/12, III/011056	2, 805	2, 421
012-003	Čierne 2	I/12, III/011056	Skalité	III/011057, I/12	3, 773	2, 847
012-004	Skalité	III/011057, I/12	Hranica SR/PL		6, 170	5, 388
<b>Zoznam úsekov na ceste I/13</b>						
013-001	Veľký Meder 1	I/13, I/63	Veľký Meder 2	I/13, III/063062	1, 277	0, 732
013-002	Veľký Meder 2	I/13, III/063062	Ižop	I/13, III/063062	1, 348	1, 348
013-003	Ižop	I/13, III/063062	Čiližská Radvaň	I/13, III/063028	3, 363	3, 173
013-004	Čiližská Radvaň	I/13, III/063028	Hranica SR/MR	I/13	5,451	5,171
<b>Zoznam úsekov na ceste I/18</b>						
018-001	Prešov - Nižná Šebastová	I/18, III/018202	Kapušany 1	I/18, II/545	3, 986	3, 568

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
018-002	Kapušany 2	III/018203, I/18, III/018203	Lada 1	III/018204, I/18	1, 198	0, 684
018-003	Lada 2	I/18, III/018205	Nemcovce	I/18, III/018206	1, 348	1, 051
018-004	Nemcovce	I/18, III/018206	Lipníky	I/18, I/73	2, 537	1, 378
018-005	Hranica SR/ČR	I/18 št. hranica SR/ČR	Makov	I/18, III/018088	7,011	6,691
018-006		I/18, II/487	Čadca / Bytča	I/18	3, 603	3, 073
018-007	Čadca / Bytča	I/18	Petrovice	III/018082, I/18	12, 252	8, 200
018-008	Petrovice	III/018082, I/18	Bytča 1	III/507052, I/18	2, 685	2, 685
018-009	Bytča 1	III/507052, I/18	Bytča 2	I/18, II/507	1, 263	0, 373
018-010	Bytča 2	I/18, II/507	Bytča 3	I/18, I/61	1, 244	0, 329
018-011	Bytča - Hrabové	I/18, I/61	Hlboké 1	III/018084, I/18	0, 95	0, 950
018-012	Hlboké 1	III/018084, I/18	Hlboké 2		0, 928	0, 928
018-013	Hlboké 2		Hričovské Podhradie	III/018085, I/18	1, 932	1, 932
018-014	Dolný Hričov 1	I/18, III/018261	Dolný Hričov 2	III/518001, I/18	1, 716	0, 85
018-015	Dolný Hričov 2	III/518001, I/18	Horný Hričov 1	I/18, III/018261	2, 37	2, 37
018-016	Horný Hričov 1	I/18, III/018261	Horný Hričov 2	III/018087, I/18	0, 398	0, 398
018-017	Horný Hričov2	III/018087, I/18		I/18, III/018087	0, 046	0, 046
018-018		I/18, III/018087	Žilina 1	D/3, I/18	2, 621	2, 621
018-019	Žilina 1	D/3, I/18	Žilina - Strážov		2, 287	2, 085
018-020	Žilina 2	I/18, III/018089, MK	Žilina 3	I/18, III/018249	1, 307	0, 468
018-021	Žilina 3	I/18, III/018249	Žilina 4	I/18, III/018249	0, 034	0, 034
018-022	Žilina 4	I/18, III/018249	Stráňavy 1	I/18, III/018249	4, 213	4, 213
018-023	Stráňavy 1	I/18, III/018249	Stráňavy 2	I/18, III/018248	0, 616	0, 616
018-024	Stráňavy 2	I/18, III/018248	Strečno 1	I/18, III/018160	1, 305	1, 305
018-025	Strečno 1	I/18, III/018160	Strečno 2	I/18, III/018160	1, 131	1, 131
018-026	Strečno 2	I/18, III/018160	Lipovec	III/018092, I/18	10, 589	10, 589
018-027	Lipovec	III/018092, I/18	Martin 1	I/18, III/018254	2, 136	0, 148
018-028		I/65, I/18	Martin 2	I/18, III/018254	1, 646	0, 861
018-029	Martin 2	I/18, III/018254	Sučany	III/018094, I/18	2, 813	1, 869
018-030	Sučany	III/018094, I/18	Turany	III/018255, I/18	2, 895	1, 427
018-031	Turany	III/018255, I/18	Turany	I/18, III/018255	1, 714	1, 714
018-032	Turany	I/18, III/018255	Krpeľany	III/018093, I/18	3, 189	3, 189
018-033	Krpeľany	III/018093, I/18	Ratkovo	I/18, III/018145	0, 824	0, 824
018-034	Ratkovo	I/18, III/018145	Šútovo	I/18, III/018096	0, 901	0, 901
018-035	Šútovo	I/18, III/018096	Šútovo	I/18, III/018096	0, 691	0, 691
018-036	Šútovo	I/18, III/018096	Kraľovany 1	III/018125, I/18	3, 389	3, 389
018-037	Kraľovany 1	III/018125, I/18	Kraľovany 2	I/18, III/018125	1, 177	1, 177
018-038	Kraľovany 2	I/18, III/018125	Kraľovany 3	I/18, I/70	0, 069	0, 069
018-039	Kraľovany 3	I/18, I/70	Kraľovany 4	I/18, I/70	0, 042	0, 042
018-040	Kraľovany 4	I/18, I/70	Ľubochňa	I/18, III/018101	4, 916	2, 543
018-041	Ľubochňa	I/18, III/018101	Ružomberok	I/18, III/018098	11, 059	7, 524
018-042	Ružomberok	I/18, III/018098	Štiavnička	I/18, I/59	1, 629	1, 629

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
018-043	Štiavnička	I/18, I/59	Lisková 1	III/018111, I/18	1, 505	0, 850
018-044	Lisková 1	III/018111, I/18	Lisková 2	III/018105, I/18	1, 474	1, 474
018-045	Lisková 2	III/018105, I/18	Liptovské Sliache	I/18, III/018117	1, 097	1, 097
018-046	Liptovské Sliache	I/18, III/018117	Ivachnová	D/1, I/18	2, 700	2, 700
018-047	Važec	I/18, PD/8	Ružomberok / Poprad		3, 191	3, 191
018-048	Ružomberok / Poprad		Štrba	II/538, I/18, III/018144	3, 188	2, 746
018-049	Štrba	II/538, I/18, III/018144	Mengusovce	I/18, II/539	5, 500	5, 500
018-050	Mengusovce	I/18, II/539	Lučivná 1	D/1, I/18	0, 579	0, 579
018-051	Lučivná 1	D/1, I/18	Lučivná 2	I/18, III/018142	1, 297	1, 297
018-052	Lučivná 2	I/18, III/018142	Svit 1	I/18, III/018150	2, 247	1, 787
018-053	Svit 1	I/18, III/018150	Svit 2	D/1, I/18	4, 348	2, 508
018-054	Svit 2	D/1, I/18	Spišská Teplica	I/18, III/018152	1, 218	0, 590
018-055	Poprad	I/18, II/534	Poprad	I/18, I/67, MK	1, 512	1, 101
018-056	Poprad	I/18, I/67, MK	Gánovce	III/018154, I/18	2, 914	2, 308
018-057	Gánovce	III/018154, I/18	Hozelec	III/018256, I/18	1, 334	1, 208
018-058	Hozelec	III/018256, I/18	Švábovce	I/18, III/018155	1, 175	0, 576
018-059	Švábovce	I/18, III/018155	Hôrka	I/18, III/018156	1, 502	0, 716
018-060	Hôrka	I/18, III/018156	Jánovce	I/18, II/536	5, 021	2, 317
018-061	Jánovce	I/18, II/536		D/1, I/18	0, 894	0, 894
018-062		D/1, I/18	Spišský Štvrtok 1	I/18, II/536, III/536014	1, 114	1, 114
018-063	Spišský Štvrtok 1	I/18, II/536, III/536014	Spišský Štvrtok 2	I/18, II/536, III/536014	0, 230	0, 230
018-064	Spišský Štvrtok 2	I/18, II/536, III/536014	Dravce 1	I/18, III/018164	1, 612	1, 612
018-065	Dravce 1	I/18, III/018164	Dravce 2	I/18, III/018164, III/018164	0, 078	0, 078
018-066	Dravce 2	I/18, III/018164	Dravce 3	I/18, III/018164	0, 032	0, 032
018-067	Dravce 3	I/18, III/018164	Dlhé Stráže 1	I/18, III/018164	3, 300	3, 300
018-068	Dlhé Stráže 1	I/18, III/018164	Dlhé Stráže 2	I/18, III/018164	0, 040	0, 040
018-069	Dlhé Stráže 2	I/18, III/018164		I/18, III/018165	2, 120	2, 120
018-070		I/18, III/018165	Levoča	I/18, II/533	2, 915	2, 035
018-071	Levoča	I/18, III/533003		I/18, III/018168	2, 470	2, 470
018-072		I/18, III/018168	Spišský Hrhov 1	III/018170, I/18	2, 075	2, 075
018-073	Spišský Hrhov 1	III/018170, I/18	Spišský Hrhov 2	I/18, III/018170	2, 245	1, 600
018-074	Spišský Hrhov 2	I/18, III/018170	Klčov	III/018172, I/18	0, 847	0, 760
018-075	Klčov	III/018172, I/18	Nemešany	I/18, III/018173	1, 155	0, 614
018-076	Nemešany	I/18, III/018173	Spišské Podhradie	I/18, III/018252	3, 002	2, 832

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
018-077	Spišské Podhradie	I/18, III/018252	Studeneč	I/18, II/547	3,088	3,088
018-078	Studeneč	I/18, II/547, II/547	Bijacovce	III/018180, I/18, III/018181	0,740	0,740
018-079	Bijacovce	III/018180, I/18, III/018181		I/18, III/018258	1,427	1,427
018-080		I/18, III/018258	Beharovce	D/1, I/18	1,015	1,015
018-081	Fričovce	D/1, I/18	Štefanovce	III/018189, I/18	0,577	0,425
018-082	Štefanovce	III/018189, I/18	Bertotovce	I/18, III/543009	2,100	1,487
018-083	Bertotovce	I/18, III/543009	Chmiňany	III/018190, I/18, III/018193	4,539	4,539
018-084	Chmiňany	I/18, III/018190, III/018193	Svinia	I/18, III/018194, III/018195	3,691	2,756
018-085	Svinia	I/18, III/018194, III/018195	Župčany	I/18, III/018196	3,012	3,012
018-086	Župčany	I/18, III/018196	Malý Šariš	I/18, III/018197	1,025	0,773
018-087	Malý Šariš	I/18, III/018197	Prešov	I/18, II/546	1,642	1,532
018-088	Ivachnová	D/1, I/18	Liptovská Teplá	III/018097, I/18	0,383	0,383
018-089	Liptovská Teplá	III/018097, I/18	Ivachnová 1	D/1, I/18	1,021	0,766
018-090	Ivachnová 1	D/1, I/18	Ivachnová 2	D/1, I/18	0,232	0,232
018-091	Ivachnová 2	D/1, I/18	Partizánska Ľupča	I/18, III/059008	3,410	3,410
018-092	Partizánska Ľupča	I/18, III/059008	Malatíny	III/018118, I/18, III/018153	2,034	2,034
018-093	Malatíny	III/018118, I/18, III/018153	Ľubela	III/018120, I/18, III/018120	1,814	1,814
018-094	Ľubela	III/018120, I/18, III/018119	Gôtovany	III/018122, I/18	2,311	2,311
018-095	Gôtovany	III/018122, I/18	Svätý Kríž	I/18, III/018123	2,880	2,880
018-096	Svätý Kríž	I/18, III/018123	Galovany	I/18, III/018244	0,974	0,974
018-097	Galovany	I/18, III/018244		I/18, III/018124	2,607	2,607
018-098		I/18, III/018124	Liptovský Mikuláš	I/18, II/584	3,449	1,790
018-099	Liptovský Mikuláš - Okoličné,	I/18, III/018132	Beňadiková	III/018135, I/18	1,304	0,741
018-100	Beňadiková	III/018135, I/18	Uhorská Ves	III/018137, I/18	1,167	1,167
018-101	Uhorská Ves	III/018137, I/18	Liptovská Porúbka 1	I/18, III/018140	4,704	4,704
018-102	Liptovská Porúbka 2	I/18, II/537		I/18, I/72	4,178	4,132
018-103		I/18, I/72	Hybe	D/1, I/18	5,364	3,535
018-104	Hybe	D/1, I/18	Hybe - Východná	D/1, I/18	0,465	0,465
018-105	Hybe - Východná	D/1, I/18		I/18, III/018141	3,315	1,702

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
018-106	Východná	I/18, III/018141		PD/6, I/18	1, 513	1, 513
018-107		PD/6, I/18	Vážec	III/018142, I/18	4, 255	4, 255
018-108	Vážec	III/018142, I/18		I/18, PD/8	1, 959	1, 959
018-109		D/1, I/18	Beharovce 1	I/18, III/547021	0, 823	0, 823
018-110	Beharovce 1	I/18, III/547021	Beharovce 2	I/18, III/018183	0, 103	0, 103
018-111	Beharovce 2	I/18, III/018183	Korytné	I/18, III/018184	0, 928	0, 928
018-112	Korytné	I/18, III/018184		III/018185, I/18	1, 611	1, 611
018-113		III/018185, I/18	Široké 1	I/18, III/018186	9, 744	8, 223
018-114	Široké 1	I/18, III/018186		I/18, PD/7	1, 095	0, 101
018-115		I/18, PD/7	Fričovce	I/18, III/018188	3, 120	0, 965
018-116	Fričovce	I/18, III/018188		D/1, I/18	0, 870	0, 870

#### Zoznam úsekov na ceste I/49

049-001	Hranica ČR/SR		Vydrná	III/049014, I/49	7,517	2,655
049-002	Vydrná	III/049014, I/49		III/049015, I/49	3,76	1,762
049-003		III/049015, I/49	Dohňany	III/049016, I/49	1	1
049-004	Dohňany	III/049016, I/49	Púchov - Vieska	III/049017, I/49, III/049017	2,715	1,131
049-005	Púchov - Vieska	III/049017, I/49, III/049017	Púchov	I/49, I/49A, II/507	2,201	0,836
049-006	Púchov	I/49, I/49A, II/507	Dolné Kočkovce	I/49A, MK	2,455	1,414
049-007	Dolné Kočkovce	I/49A, MK		I/49, I/49A	2,05	2,05

#### Zoznam úsekov na ceste I/50

050-001	Košice 1	I/50, III/050196	Košice 2	I/50	4, 048	2, 388
050-002	Košice - okolie	I/50	Hrašovík	I/50, III/050200	0, 159	0, 159
050-003	Hrašovík	I/50, III/050200	Košické Olšany	I/50, III/050201	1, 439	1, 439
050-004	Košické Olšany	I/50, III/050201	Ďurd'ošik	III/050205, I/50	5, 951	5, 509
050-005	Ďurd'ošik	III/050205, I/50	Bidovce 1	III/050254, I/50, III/050254	0, 905	0, 845
050-006	Bidovce 1	III/050254, I/50, III/050254	Bidovce 2	I/50, II/576	1, 13	1, 130
050-007	Bidovce 2	I/50, II/576	Košice / Trebišov	I/50	10, 217	10, 217
050-008	Košice / Trebišov	I/50	Dargov	III/050208, I/50, III/050208	2, 928	1, 900
050-009	Dargov	III/050208, I/50		I/50, III/050209	3, 722	3, 618
050-010		I/50, III/050209	Sečovce	I/50, III/050211	1, 856	0, 811
050-011	Sečovce	I/50, III/050211	Hriadky	I/50, I/79	3, 893	1, 101
050-012	Hriadky	I/50, I/79	Trebišov / Michalovce	I/50	2, 485	2, 147
050-013	Trebišov / Michalovce	I/50		I/50, III/050214	0, 253	0, 253

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
050-014		I/50, III/050214	Horovce	I/50, III/050215	1, 402	1, 402
050-015	Horovce	I/50, III/050215	Trhovište	I/50, II/554	3, 239	1, 720
050-016	Trhovište	I/50, II/554	Pozdišovce	I/50, III/050216	4, 356	4, 038
050-017	Pozdišovce	I/50, III/050216	Krásnovce	I/50, III/050218	2, 666	0, 412
050-018	Michalovce	II/555, I/50, II/555	Zalužice	III/050234, I/50	5, 874	3, 654
050-019	Zalužice	III/050234, I/50, III/050234	Závadka	I/50, III/050224	4, 403	2, 077
050-020	Závadka	I/50, III/050224	Veľké Revištia	I/50, III/050225	3, 723	3, 723
050-021	Veľké Revištia	I/50, III/050225	Nižná Rybnica	I/50, III/050236	2, 054	1, 946
050-022	Nižná Rybnica	I/50, III/050237	Sobrance	I/50, II/582	2, 213	1, 496
050-023	Sobrance	I/50, III/552032, Sobrance	Tibava	II/566, I/50, II/566	2, 189	1, 278
050-024	Tibava	I/50, III/050241	Sejkov	I/50, III/050243	6, 156	4, 543
050-025	Sejkov	I/50, III/050243	Vyšné Nemecké 1	III/050099, I/50	2, 569	1, 167
050-026	Vyšné Nemecké 1	III/050099, I/50	Vyšné Nemecké 2	I/50, III/050099	2, 031	2, 031
050-027	Vyšné Nemecké 2	I/50, III/050099	Vyšné Nemecké 3		0, 074	0, 074
050-028	Chocholná	D/1, I/50	Veľké Bierovce	III/050267, I/50	2, 12	2, 120
050-029	Veľké Bierovce	III/050267, I/50	Trenčianske Stankovce 1	I/50, III/507019	0, 388	0, 388
050-030	Trenčianske Stankovce 1	I/50, III/507019	Trenčianske Stankovce 2	I/50, III/507019	0, 029	0, 029
050-031	Trenčianske Stankovce 2	I/50, III/507019	Trenčianska Turná 1	I/50, II/507, III/507075	0, 957	0, 957
050-032	Trenčianska Turná 1	I/50, II/507, III/507075	Trenčianska Turná 2	I/50, II/507, III/507075	0, 245	0, 245
050-033	Trenčianska Turná 2	I/50, II/507, III/507075	Trenčianska Turná 3	I/50, II/507, III/507075	0, 087	0, 087
050-034	Trenčianska Turná 3	I/50, II/507, III/507075	Trenčianska Turná 4	I/50, II/507	1, 6	1, 600
050-035	Trenčianska Turná 4	I/50, II/507	Trenčianska Turná - Hámre	I/50, II/507	0, 04	0, 040
050-036	Trenčianska Turná - Hámre	I/50, II/507	Mníchova Lehota	I/50, III/507062	4, 104	4, 104
050-037	Mníchova Lehota	I/50, III/507062		I/50, III/050025	2, 953	2, 953
050-038		I/50, III/050025	Neporadza	I/50, III/050030	1, 319	1, 319
050-039	Neporadza	I/50, III/050030	Svinná 1	III/050032, I/50, III/050028	4, 018	3, 662
050-040	Svinná 1	III/050032, I/50, III/050028	Svinná 2	I/50, III/050025	1, 833	1, 365
050-041	Svinná 2	I/50, III/050025	Ruskovce	I/50, III/050026	3, 417	3, 417
050-042	Ruskovce	I/50, III/050026		I/50, II/516	2, 222	2, 222

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
050-043		I/50, II/516	Bánovce nad Bebravou 1	I/50, III/050034, III/050037	0, 838	0, 636
050-044	Bánovce nad Bebravou 2	I/50, III/050039	Bánovce nad Bebravou 3	I/50, III/050038	1, 537	0, 162
050-045		I/50, II/592, III/050041		I/50, III/050052	2, 981	2, 879
050-046		I/50, III/050052	Brezolupy 1	III/050040, I/50	0, 98	0, 980
050-047	Brezolupy 1	III/050040, I/50	Brezolupy 2	I/50, III/050040	0, 808	0, 808
050-048	Brezolupy 2	I/50, III/050040		I/50, III/050042	3, 418	2, 950
050-049		I/50, III/050042	Bánovce nad Bebravou / Partizánske	I/50	0, 043	0, 043
050-050	Bánovce nad Bebravou / Partizánske	I/50	Hradište	I/50, II/579	2, 012	1, 705
050-051	Hradište	I/50, II/579		I/50, III/050041	1, 084	0, 721
050-052		I/50, III/050041	Nitrica 1	I/50, III/050057	4, 623	2, 749
050-053	Nitrica 1	I/50, III/050057	Nitrica 2	III/050057, I/50	0, 456	0, 456
050-054	Nitrica 2	III/050057, I/50	Nitrianske Sučany	III/050058, I/50	2, 383	2, 383
050-055	Nitrianske Sučany	III/050058, I/50	Diviacka Nová Ves 1	I/50, II/574	1, 453	1, 453
050-056	Diviacka Nová Ves 1	I/50, II/574	Diviacka Nová Ves 2	I/50, II/574	0, 132	0, 132
050-057	Diviacka Nová Ves 2	I/50, II/574	Nováky 1	I/50, I/64	3, 96	2, 569
050-058	Nováky 1	I/50, I/64	Nováky 2	III/064076, I/50	1, 526	1, 526
050-059	Nováky 2	III/064076, I/50	Nováky 3	I/50, III/064076	0, 195	0, 195
050-060	Nováky 3	I/50, III/064076	Sebedražie	I/50, III/050061	3, 364	3, 364
050-061	Sebedražie	I/50, III/050061	Prievidza 1	I/50, I/64, III/050066	2, 506	2, 506
050-062	Prievidza 1	I/50, I/64, III/050066	Prievidza 2	I/50, I/64, III/050066	0, 615	0, 615
050-063	Prievidza 2	I/50, I/64, III/050066	Prievidza 3	III/050067, I/50	1, 483	1, 418
050-064	Prievidza 3	III/050067, I/50	Prievidza 4	I/50, III/050067, okr.Prievidza	0, 521	0, 521
050-065	Prievidza 4	I/50, III/050067	Prievidza 5	I/50, III/050266	2, 28	2, 280
050-066	Prievidza 5	I/50, III/050266	Veľká Čausa 1	I/50, III/050069	1, 739	1, 739
050-067	Veľká Čausa 1	I/50, III/050069	Veľká Čausa 2	I/50, III/050070	1, 24	1, 240
050-068	Veľká Čausa 2	I/50, III/050070	Chrenovec - Brusno	I/50, III/050266	1, 442	1, 442
050-069	Chrenovec - Brusno	I/50, III/050266	Ráztočno	I/50, III/050071	1, 795	0, 486
050-070	Ráztočno	I/50, III/050071		I/50, III/065033	1, 483	0, 804
050-071		I/50, III/065033	Handlová		3, 891	1, 029
050-072	Handlová		Žiar nad Hronom / Prievidza	I/50	7, 897	3, 465
050-073	Žiar nad Hronom /	I/50	Janova Lehota	I/50, III/050074	1, 609	1, 609



Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
	Prievidza					
050-074	Janova Lehota	I/50, III/050074	Lovčica – Trubín 1	I/50, III/050072	4, 461	4, 461
050-075	Lovčica – Trubín 1	I/50, III/050072	Lovčica – Trubín 2	I/50, III/050073	0, 49	0, 490
050-076	Lovčica – Trubín 2	I/50, III/050073	Lutila	I/50, III/050074	2, 794	2, 794
050-077	Lutila	I/50, III/050074	Žiar na Hronom		1, 232	0, 889
050-078	Žiar na Hronom		Ladomerská Vieska 1	I/50, III/050077	0, 796	0, 698
050-079	Ladomerská Vieska 1	I/50, III/050077	Ladomerská Vieska 2	I/50, I/65	0, 334	0, 282
050-080	Ladomerská Vieska 2	I/50, I/65		I/50, III/065028	1, 438	1, 438
050-081		I/50, III/065028	Šášovské Podhradie	I/50, I/65, III/050092	0, 529	0, 529
050-082	Zvolen 1	I/50, III/050088	Zvolen 2	I/50, III/066022	3, 852	2, 716
050-083	Zvolen 2	I/50, III/066022	Zvolen 3	III/050089, I/50	1, 78	1, 780
050-084	Zvolen 3	III/050089, I/50	Zvolenská Slatina 1	I/50, II/591	3, 136	2, 756
050-085	Zvolenská Slatina 2	III/050090, I/50	Vígľaš 1	III/050091, I/50	1, 551	1, 020
050-086	Vígľaš 1	III/050091, I/50	Vígľaš 2	I/50, II/591	1, 884	1, 002
050-087	Vígľaš 2	I/50, II/591		III/050097, I/50	2, 605	2, 224
050-088		III/050097, I/50	Stožok	I/50, III/050096	1, 3	1, 300
050-089	Stožok	I/50, III/050096	Detva	I/50, III/066028	4, 082	2, 885
050-090	Detva	I/50, III/050098	Kriváň	I/50, II/526	3, 763	2, 219
050-091	Kriváň	I/50, II/526	Podkriváň 1	I/50, II/526	1, 496	1, 123
050-092	Podkriváň 1	I/50, II/526	Podkriváň 2	I/50, III/050100	1, 211	1, 211
050-093	Podkriváň 2	I/50, III/050100	Detva / Lučenec	I/50	1, 396	1, 396
050-094	Detva / Lučenec	I/50		III/050101, I/50	0, 069	0, 069
050-095		III/050101, I/50	Píla	III/050102, I/50	2, 986	2, 986
050-096	Píla	III/050102, I/50	Mýtna	III/050103, I/50	3, 072	2, 579
050-097	Mýtna	III/050103, I/50	Dobroč	III/050108, I/50	1, 386	1, 021
050-098	Dobroč	III/050108, I/50	Lovinobaňa 1	I/50, III/050109	2, 108	1, 806
050-099	Lovinobaňa 2	III/050268, I/50	Lovinobaňa 3	I/50, III/050268	1, 798	1, 637
050-100	Lovinobaňa 3	I/50, III/050268	Uderiná 1	III/050110, I/50	0, 792	0, 792
050-101	Uderiná 1	III/050110, I/50	Uderiná 2	I/50, III/050110	1, 049	1, 049
050-102	Uderiná 2	I/50, III/050110	Podrečany	I/50, III/050111	1, 846	1, 846
050-103	Podrečany	I/50, III/050111	Točnica	I/50, III/050112	0, 75	0, 750
050-104	Točnica	I/50, III/050112	Tomášovce	III/050206, I/50, II/595	2, 179	2, 179
050-105	Tomášovce	III/050206, I/50, II/595	Lučenec 1	I/50, III/508055	1, 586	1, 586
050-106	Lučenec 1	I/50, III/508055		I/50, III/508055	0, 188	0, 188

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
050-107		I/50, III/508055	Lučenec 2	I/50, I/75	3, 542	3, 542
050-108	Lučenec 2	I/50, I/75	Lučenec 3	I/50, I/71	0, 183	0, 183
050-109	Lučenec 3	I/50, I/71	Lučenec 4	I/50, I/71	0, 108	0, 108
050-110	Lučenec 4	I/50, I/71	Kalinovo	III/050114, I/50	1, 82	1, 820
050-111	Kalinovo	III/050114, I/50	Nové Hony	I/50, III/571003	9, 555	8, 810
050-112	Nové Hony	I/50, III/571003	Ožďany	I/50, I/50A	3, 766	3, 766
050-113	Ožďany	I/50, I/50A	Rimavská Sobota 1	I/50, I/72, II/531	4, 512	4, 096
050-114	Rimavská Sobota 2	III/050121, I/50	Rimavská Sobota 3	I/50, III/531017	0, 555	0, 555
050-115	Rimavská Sobota 3	I/50, III/531017	Zacharovce	I/50, III/050128	2, 059	2, 059
050-116	Zacharovce	I/50, III/050128		I/50, III/050129	3, 141	2, 673
050-117		I/50, III/050129	Bátka 1	I/50, III/050130	5, 866	4, 725
050-118	Bátka 2	I/50, III/571032	Rakytník	III/050137, I/50	0, 512	0, 459
050-119	Rakytník	III/050137, I/50	Barca 1	I/50, III/050138	2, 911	2, 911
050-120	Barca 1	I/50, III/050138	Barca 2	I/50, III/050138	0, 133	0, 133
050-121	Barca 2	I/50, III/050138		R2, I/50B, I/50	1, 543	1, 543
050-122		R2, I/50B, I/50	Figa	I/50, III/050139	1, 454	1, 350
050-123	Figa	I/50, III/050139		I/50, I/50B, III/571039	1, 461	0, 750
050-124	Gemerská Panica	III/050143, I/50, III/050143		R2, I/50, I/50B	0, 639	0, 639
050-125		R2, I/50, I/50B	Bohúňovo 1	III/050144, I/50	7, 24	6, 547
050-126	Bohúňovo 1	III/050144, I/50	Bohúňovo 2	III/050146, I/50	0, 688	0, 061
050-127	Bohúňovo 2	III/050146, I/50	Plešivec 1	I/50, II/587	3, 584	3, 452
050-128	Plešivec 1	I/50, II/587	Plešivec 2	I/50, III/050250	0, 724	0, 469
050-129	Plešivec 2	I/50, III/050250		I/50, III/050253	3, 683	3, 492
050-130		I/50, III/050253		I/50, III/050154	1, 33	1, 330
050-131		I/50, III/050154		III/050204, I/50	1, 302	1, 302
050-132		III/050204, I/50	Brzotín 1	III/050060, I/50	4, 566	4, 566
050-133	Brzotín 1	III/050060, I/50	Brzotín 2	I/50, III/050060	2, 197	2, 197
050-134	Brzotín 2	I/50, III/050060	Rožňava 1	I/50, III/050156	0, 525	0, 525
050-135	Rožňava 2	I/50, II/526	Rožňava 3	I/50, I/67	0, 643	0, 643
050-136	Rožňava 3	I/50, I/67	Rožňava 4	I/50, I/67	0, 082	0, 082
050-137	Rožňava 4	I/50, I/67	Rožňava 5	I/50, I/67	0, 118	0, 118
050-138	Rožňava 5	I/50, I/67	Krásnohorské Podhradie 1	III/050159, I/50	4, 836	4, 836
050-139	Krásnohorské Podhradie 1	III/050159, I/50	Krásnohorské Podhradie 2	I/50, II/549	0, 505	0, 505
050-140	Krásnohorské Podhradie 2	I/50, II/549	Lipovník	I/50, III/050157, III/050160	2, 292	2, 292
050-141	Lipovník	I/50, III/050157, III/050160	Jablonov nad Turňou	III/050162, I/50, III/050163	8, 661	8, 661
050-142	Jablonov nad Turňou	III/050162, I/50, III/050163	Hrhov	I/50, III/050251	5, 185	3, 780

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
050-143	Mokrance	I/50, III/550002	Čečejojvce	I/50, III/050180	1, 575	1, 178
050-144	Čečejojvce	I/50, III/050182	Cestice	I/50, III/050183	2, 852	2, 728
050-145	Cestice	I/50, III/050183	Košice – Šaca 1	III/050184, I/50, III/050256	5, 573	4, 822
050-146	Košice – Šaca 1	III/050184, I/50, III/050256	Košice – Šaca 2	I/50, MK	0, 543	0, 078
050-147		R2, I/50, I/50A	Ožďany	III/050115, I/50	1, 572	1, 362
050-148	Ožďany	III/050115, I/50		R2, I/50, I/50A	4, 144	3, 337
050-149	Figa	I/50, I/50B, III/571039	Otročok	II/532, I/50	4, 473	1, 484
050-150	Otročok	II/532, I/50	Gemer	III/050142, I/50	1, 137	0, 247
050-151	Gemer	III/050142, I/50	Tornaľa	I/50, I/67	0, 814	0, 814
050-152	Tornaľa	I/50, I/67	Gemerská Panica	III/050143, I/50	3, 532	1, 226
050-153	Hranica ČR/SR	I/50		III/050265, I/50	1, 296	1, 296
050-154		III/050265, I/50		I/50, III/050259	2, 725	2, 725
050-155		I/50, III/050259	Drietoma	I/50, III/050264	1, 490	1, 490
050-156	Drietoma	I/50, III/050264		III/050221, I/50	4, 301	3, 315
050-157		III/050221, I/50		I/50, III/050221	0, 283	0, 283
050-158		I/50, III/050221		I/50, I/61	2,345	2, 345
050-159		I/50, I/61		D/1, I/50	0, 215	0, 215
050-160		D/1, I/50		D/1, I/50	0, 418	0, 418
050-161		I/50, III/050156	Jovice	I/50, III/050157	0, 453	0, 453
050-162	Jovice	I/50, III/050157		I/50, II/526, II/526	0, 110	0, 110
050-163	Hrhov	I/50, III/050251	Hrhov	I/50, III/050165	0, 795	0, 795
050-164	Hrhov	I/50, III/050165	Včeláre	I/50, III/050166	3, 234	3, 234
050-165	Včeláre	I/50, III/050166	Dvorníky	I/50, III/050167, III/050238	2, 109	2, 109
050-166	Dvorníky	I/50, III/050167 III/050238	Turňa nad Bodvou	I/50, III/050175	4, 129	4, 129
050-167	Turňa nad Bodvou	I/50, III/050175		I/50, III/050238	0, 654	0, 654
050-168		I/50, III/050238	Moldava	II/550, I/50	7, 259	6, 949
050-169	Moldava	II/550, I/50	Mokrance	I/50, III/550002	4, 550	4, 550

#### Zoznam úsekov na ceste I/51

051-001	Trnovec	I/51, III/051009	Prietrzka	I/51, III/051008, III/051009	1, 495	1, 495
051-002	Prietrzka	I/51, III/051008, III/051009		I/51, III/051009	0, 064	0, 064
051-003		I/51, III/051009	Popudinské Močidľany	I/51, III/051009	2, 088	2, 088
051-004	Popudinské Močidľany	I/51, III/051009		I/51, III/051009	3, 258	3, 258
051-005		I/51, III/051009		I/51, III/051015	0, 693	0, 693
051-006		I/51, III/051015	Radošovce	I/51, III/051010	0, 942	0, 043
051-007	Radošovce	I/51, III/051010	Oreské	I/51, III/051035	4, 149	4, 149
051-008	Oreské	I/51, III/051035	Častkov	I/51, III/500013	1, 189	1, 189

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
051-009	Častkov	I/51, III/500013	Rohov	I/51, II/581, III/051011	1, 911	1, 911
051-010	Rohov	I/51, II/581, III/051011	Rovensko	I/51, III/500012	1, 040	1, 040
051-011	Rovensko	I/51, III/500012		I/51, III/051010	3, 835	3, 763
051-012	Senica	III/051016, I/51, II/500	Senica - juh	I/51, III/051019	1, 225	0, 379
051-013	Senica - juh	I/51, III/051019	Hlboké	III/051020, I/51, III/051019, III/051020	3, 591	3, 591
051-014	Hlboké	III/051020, I/51, III/051019	Jablonica	I/51, II/501	5, 070	4, 278
051-015	Jablonica	I/51, II/501	Trstín	I/51, II/502	10, 909	9, 056
051-016	Trstín	I/51, II/502	Boleráz	III/051027, I/51	5, 588	3, 754
051-017	Boleráz	III/051027, I/51	Šelpice	I/51, III/051029	6, 840	2, 220
051-018	Šelpice	I/51, III/051029	Trnava 1	I/51, II/504	5, 332	4, 053
051-019	Trnava 1	I/51, I/51C, I/61		I/51, III/051031	1, 626	1, 626
051-020		I/51, III/051031	Trnava 2	I/51, MK	0, 878	0, 878
051-021	Trnava 2	I/51, MK	Trnava 3	I/51, I/51Z, I/61	1, 143	1, 143

#### Zoznam úsekov na ceste I/59

059-001	Banská Bystrica	I/59, III/066034		I/59, III/059003	3, 277	0, 872
059-002		I/59, III/059003	BB - Uľanka	I/14, I/59	1, 571	1, 571
059-003	BB - Uľanka	I/14, I/59	Staré Hory	III/059050, I/59	6, 451	5, 201
059-004	Staré Hory	III/059050, I/59	Motyčky	I/59, III/059007	4, 871	4, 288
059-005	Motyčky	I/59, III/059007	Korytnica	I/59, III/059005	11, 195	10, 060
059-006	Korytnica	I/59, III/059005	Liptovská Osada	I/59, III/059007	7, 193	6, 137
059-007	Liptovská Osada	I/59, III/059008	Ružomberok	I/59, III/059012	14, 406	9, 700
059-008	Likavka	I/59, III/059016	Valaská Dubová	I/59, III/059011	6, 014	4, 784
059-009	Valaská Dubová	I/59, III/059011	Komjatná	I/59, III/070001	0, 43	0, 430
059-010	Komjatná	I/59, III/070001	Jasenová	III/059027, I/59	4, 146	4, 146
059-011	Jasenová	III/059027, I/59		I/59, III/059027	0, 174	0, 174
059-012		I/59, III/059027	Vyšný Kubín	I/59, III/059017	0, 933	0, 590
059-013	Vyšný Kubín	I/59, III/059017	Dolný Kubín 1	I/59, III/059018	2, 012	0, 582
059-014	Dolný Kubín 2	I/59, I/70	Dolný Kubín 3	I/59, III/059006	2, 987	2, 676
059-015	Dolný Kubín 3	I/59, III/059006	Dolný Kubín 4	I/59, III/059006	0, 048	0, 048
059-016	Dolný Kubín 4	I/59, III/059006		R3, I/59, I/59A	3, 693	3, 693
059-017		R3, I/59, I/59A	Oravský Podzámok	I/59, III/059022	2, 102	1, 525
059-018	Oravský Podzámok	I/59, I/78		R3, I/59, I/59A	5, 414	2, 968
059-019		R3, I/59, I/59A	Dlhá nad Oravou	III/059024, I/59	3, 168	1, 696

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
059-020	Dlhá nad Oravou	III/059024, I/59	Podbiel	I/59, III/059026	7,353	5,766
059-021	Podbiel	I/59, II/584	Tvrdošín 1	I/59, III/059038	4,955	2,622
059-022	Tvrdošín 2	III/059040, I/59	Trstená 1	I/59, III/059041	2,717	2,164
059-023	Trstená 1	I/59, III/059041	Trstená 2	III/059042, I/59	2,311	0,602
059-024	Trstená 3	I/59, III/059044	colný priestor	I/59	5,384	4,653
059-025	colný priestor	I/59	Hranica SR/PL	I/59	0,171	0,171

#### Zoznam úsekov na ceste I/61

061-001		D/1, I/61	Považská Bystrica 1	I/61, III/061056	2,127	2,127
061-002	Považská Bystrica 1	I/61, III/061056	Považská Bystrica 2	I/61, II/517	1,713	0,296
061-003	Považská Bystrica 2	I/61, II/517	Považská Bystrica 3	III/061057, I/61	4,023	2,264
061-004	Považská Bystrica 3	III/061057, I/61	Považská Bystrica 4	I/61, III/061059	0,342	0,342
061-005	Považská Bystrica 4	I/61, III/061059	Vrtižer	D/1, I/61	1,827	1,827
061-006	Vrtižer	D/1, I/61	Plevník	I/61, III/061073	0,864	0,864
061-007	Plevník	I/61, III/061073	Plevník - Drienové	I/61, III/061073	2,314	2,314
061-008	Plevník - Drienové	I/61, III/061073	Maršová – Rašov 1	I/61	0,182	0,182
061-009	Maršová – Rašov 1	I/61	Maršová – Rašov 2	III/061065, I/61	0,16	0,160
061-010	Maršová – Rašov 2	III/061065, I/61	Maršová – Rašov 3	I/61, III/061065	0,067	0,067
061-011	Maršová – Rašov 3	I/61, III/061065	Predmier 1	I/61, III/061065	3,06	3,060
061-012	Predmier 1	I/61, III/061065	Predmier 2	III/061060, I/61	0,572	0,572
061-013	Predmier 2	III/061060, I/61	Predmier 3	I/61, III/061060	0,085	0,085
061-014	Predmier 3	I/61, III/061060	Bytča - Hrabové	I/18, I/61	2,403	1,262
061-015		D/1, I/61	Ivanka pri Dunaji	III/061004, I/61	1,018	0,730
061-016	Ivanka pri Dunaji	III/061004, I/61	Bernolákovo	I/61, III/502002	4,432	4,432
061-017	Bernolákovo	I/61, III/502002	Veľký Biel	I/61, III/503007	5,144	3,860
061-018	Veľký Biel	I/61, III/503007	Senec 1	I/61, I/62, II/503	1,658	1,059
061-019	Senec 2	I/61, III/061002		D/1, I/61	2,925	2,051
061-020		D/1, I/61	Blatné 1	I/61, III/061009	2,056	1,484
061-021	Blatné 2	I/61, III/061011	Kaplňa	I/61, III/062004, III/504002	4,057	3,724
061-022	Kaplňa	I/61, III/062004, III/504002		I/61, III/061012	1,139	0,964
061-023		I/61, III/061012	Cífer 1	I/61, III/061013	3,337	3,337
061-024	Cífer 1	I/61, III/061013	Cífer 2	I/61, III/061016	0,051	0,051
061-025	Cífer 2	I/61, III/061016		I/61, III/061070	4,581	4,581

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
061-026		I/61, III/061070		III/061017, I/61	1, 282	1, 282
061-027		III/061017, I/61	Trnava 4	I/61	1, 979	0, 829
061-028	Trnava 5	I/51, I/51C, I/61	Bučany 1	I/61, III/061069	7, 129	7, 129
061-029	Bučany 1	I/61, III/061069	Bučany 2	I/61, III/062008	0, 603	0, 603
061-030	Bučany 2	I/61, III/062008	Trakovice	I/61, II/513, III/061019	1, 212	1, 212
061-031	Trakovice	I/61, II/513, III/061019	Žlkovce	I/61, III/504015	2, 917	2, 917
061-032	Žlkovce	I/61, III/504015		D/1, I/61	0, 626	0, 626
061-033		D/1, I/61	Červeník 1	D/1, I/61	1, 317	1, 317
061-034	Červeník 1	D/1, I/61	Červeník 2	III/513002, I/61	1, 194	1, 194
061-035	Červeník 2	III/513002, I/61	Madunice	I/61, III/504019	2, 870	1, 173
061-036	Madunice	I/61, III/504019		I/61, III/061077	2, 267	2, 267
061-037		I/61, III/061077	Drahovce	I/61, III/061077	2, 007	1, 833
061-038	Drahovce	I/61, III/061077	Piešťany 1	I/61, II/499	7, 721	5, 877
061-039	Piešťany	I/61, III/061021		D/1, I/61	5, 168	4, 035
061-040		D/1, I/61	Horná Streda	I/61, III/061023	1, 225	0, 333
061-041	Horná Streda	I/61, III/061023	Nové Mesto nad Váhom	I/54, I/54, I/61, II/515	12, 085	6, 190
061-042	Nové Mesto nad Váhom	I/54, I/54, I/61, II/515		I/61, III/061024	4, 469	4, 228
061-043		I/61, III/061024		I/61, III/061028	1, 680	1, 680
061-044		I/61, III/061028	Velčice	I/50, I/61	8, 118	8, 118
061-045	Velčice	I/50, I/61	Záriečie	I/61, III/061028	1, 908	1, 908
061-046	Záriečie	I/61, III/061028	Trenčín - Záblatie	III/061031, I/61	2, 393	2, 251
061-047	Trenčín - Záblatie	III/061031, I/61	Trenčín - Zlatovce	I/61, MK, PD/5	0, 769	0, 537
061-048	Trenčín 1	D/1, PD/5	Trenčín 2	I/61, MK, PD/5	1, 3	0, 905
061-049	Trenčín 3	III/061035, I/61	Trenčianska Teplá	II/516, I/61	4, 947	1, 233
061-050	Trenčianska Teplá	II/516, I/61	Nová Dubnica	I/61, III/061064	1, 422	1, 422
061-051	Nová Dubnica	I/61, III/061064		I/61, III/061037, III/507027	0, 798	0, 798
061-052		I/61, III/061037, III/507027		I/57, I/61	0, 870	0, 870
061-053		I/57, I/61	Dubnica	I/61, III/061039	4, 848	4, 848
061-054	Dubnica	I/61, III/061039	Ilava	I/61, II/574	3, 275	0, 967
061-055	Ilava	I/61, II/574	Košeca	I/61, III/061040	2, 184	0, 846
061-056	Košeca	I/61, III/061040	Ladce	I/61, III/061047	4, 259	1, 595
061-057	Ladce	D/1, I/61		I/61, I/61A, III/061047	1, 438	1, 438
061-058		I/61, I/61A, III/061047	Beluša 1	I/61A, III/061049	1, 502	1, 334
061-059	Beluša 2	I/49, I/49A, I/61		III/061050, I/61	3, 433	2, 373
061-060		III/061050, I/61		I/61, III/061051	0, 307	0, 307
061-061		I/61, III/061051		D/1, I/61	3, 546	3, 546

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
<b>Zoznam úsekov na ceste I/62</b>						
062-001	Senec 1	I/61, I/62, II/503	Senec 2	III/061005, I/62	0, 79	0, 79
062-002	Senec 2	III/061005, I/62	Senec 3	I/62, II/503, III/503022	1, 417	1, 417
062-003	Senec 3	I/62, II/503, III/503022	Kráľová pri Senci	I/62, III/061067	1, 13	1, 13
062-004	Kráľová pri Senci	I/62, III/061067	Veľký Grob	I/62, III/062012	3, 669	3, 669
062-005	Veľký Grob	I/62, III/062012		I/62, III/062005	4, 498	4, 498
062-006		I/62, III/062005	Veľké Úľany	I/62, II/510, III/062002	4, 859	4, 859
062-007	Veľké Úľany	I/62, II/510, III/062002	Sládkovičovo 1	I/62, III/062004	2, 747	2, 747
062-008	Sládkovičovo 1	I/62, III/062004	Sládkovičovo 2	I/62, III/062008	0, 735	0, 735
062-009	Sládkovičovo 2	I/62, III/062008	Malá Mača 1	I/62, I/75	0, 772	0, 772
062-010	Malá Mača 1	I/62, I/75	Malá Mača 2	I/62, I/75	0, 104	0, 104
062-011	Malá Mača 2	I/62, I/75		I/62, III/062002	0, 99	0, 99
062-012		I/62, III/062002		I/62, III/062011	2, 237	2, 237
062-013		I/62, III/062011		I/62, III/507005	1, 644	1, 644
062-014		I/62, III/507005	Veľká Mača	I/62, III/062011	0, 851	0, 851
062-015	Veľká Mača	I/62, III/062011		R1, I/51, I/62	2, 453	2, 453
062-016		R1, I/51, I/62		R1, I/51, I/62	0,609	0609
062-017		R1, I/51, I/62	Sereď 1	I/62, III/051028	1, 065	1, 065
062-018	Sereď 2	I/62, II/507	Šintava	I/51, I/62, II/573	3, 875	2, 595
<b>Zoznam úsekov na ceste I/63</b>						
063-001	Podunajské Biskupice	III/063059, I/63, III/063059		I/63	2, 294	1, 439
063-002		I/63	Dunajská Lužná 1	I/63, III/063002	3, 292	0, 572
063-003	Dunajská Lužná 2	I/63, III/063006, III/063060	Šamorín 1	I/63, III/063005	5, 525	5, 130
063-004	Šamorín 2	I/63, III/063009	Šamorín 3	I/63, III/063009, III/063011	0, 678	0, 418
063-005	Šamorín 3	I/63, III/063009, III/063011	Báč	I/63, II/506	2, 872	2, 712
063-006	Trnávka 1	III/063013, I/63	Trnávka 2	III/063014, I/63	1, 619	1, 007
063-007	Trnávka 2	III/063014, I/63	Rohovce	III/063015, I/63	0, 968	0, 968
063-008	Rohovce	III/063015, I/63	Blatná na Ostrove 1	I/63, III/063016	1, 492	1, 492
063-009	Blatná na Ostrove 1	I/63, III/063016	Blatná na Ostrove 2	III/063018, I/63	0, 743	0, 743
063-010	Blatná na Ostrove 2	III/063018, I/63	Holice	III/063019, I/63, III/063023, II/063024	3, 344	3, 344
063-011	Holice	III/063019, I/63, III/063023, III/063024		I/63, III/572011	3, 243	3, 243
063-012		I/63, III/572011	Kráľovičove Kračany	III/063061, I/63, III/063025	2, 473	2, 473
063-013	Kráľovičove Kračany	III/063061, I/63, III/063025	Lesné Kračany 1	I/63, III/063025, III/063061	0, 263	0, 263

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
063-014	Lesné Kračany 1	I/63, III/063025, III/063061	Lesné Kračany 2	I/63, III/063025, III/063061	0, 298	0, 298
063-015	Lesné Kračany 2	I/63, III/063025, III/063061	Dunajská Streda 1	I/63, III/506005	1, 634	1, 634
063-016	Dunajská Streda 1	I/63, III/506005	Dunajská Streda 2	I/63, II/507	2, 255	2, 255
063-017	Dunajská Streda 2	I/63, II/507	Povoda	I/63, III/063028	1, 865	1, 865
063-018	Povoda	I/63, III/063028		I/63, II/572	1, 063	1, 063
063-019		I/63, II/572	Povoda	I/63, III/063030	0, 671	0, 671
063-020	Povoda	I/63, III/063030	Dolný Bar	I/63, III/063032	2, 885	1, 695
063-021	Dolný Bar	I/63, III/063032	Dolný Štál 1	I/63, III/063036	3, 462	2, 752
063-022	Dolný Štál 2	I/63, III/063039	Dolný Štál 3	I/63, III/561009	0, 49	0, 155
063-023	Dolný Štál 3	I/63, III/561009	Dolný Štál 4	I/63, III/561009	0, 117	0, 117
063-024	Dolný Štál 4	I/63, III/561009	Veľký Meder 1	I/13, I/63	8, 713	8, 503
063-025	Veľký Meder 2	I/63, II/561	Brestovec	III/063031, I/63	2, 367	1, 532
063-026	Brestovec	III/063031, I/63	Sokolce	I/63, III/063044	1, 584	1, 584
063-027	Sokolce	I/63, III/063044	Bodza	I/63, III/063045	1, 661	1, 138
063-028	Bodza	I/63, III/063045	Holiare	I/63, III/063045	0, 976	0, 536
063-029	Holiare	I/63, III/063045	Tôň	III/063046, I/63, III/063048	2, 536	2, 178
063-030	Tôň	III/063046, I/63, III/063048	Zemianska Olča	III/063047, I/63	3, 073	2, 491
063-031	Zemianska Olča	III/063047, I/63	Okoličná na Ostrove	I/63, III/063052, III/063053	1, 427	1, 427
063-032	Okoličná na Ostrove	I/63, III/063052, III/063053	Zlatná na Ostrove 1	I/63, III/063057, III/506009	5, 844	5, 844
063-033	Zlatná na Ostrove 1	I/63, III/063057, III/506009	Zlatná na Ostrove 2	III/063054, I/63	1, 559	1, 559
063-034	Zlatná na Ostrove 2	III/063054, I/63		I/63, III/063057	0, 883	0, 883
063-035		I/63, III/063057		III/063058, I/63	1, 810	1, 810
063-036		III/063058, I/63		I/63, II/573	6, 615	2, 053
<b>Zoznam úsekov na ceste I/64</b>						
064-001	Komárno	I/63, I/64		III/064001, I/63, I/64	2, 122	0, 808
064-002		III/064001, I/63, I/64		I/64, II/589	5, 165	5, 165
064-003		I/64, II/589	Martovce	I/64, III/064001	5, 710	4, 739
064-004	Martovce	I/64, III/064001	Imeľ	I/64, III/064019	0, 505	0, 505
064-005	Imeľ	I/64, III/064019	Hurbanovo	I/64, III/064007	1, 924	0, 390
064-006	Hurbanovo – Bohatá 1	I/64, III/064010	Hurbanovo – Bohatá 2	I/64, II/511	2, 611	1, 857
064-007	Hurbanovo – Bohatá 2	I/64, II/511	Hurbanovo – Bohatá 3	I/64, II/511	0, 153	0, 153
064-008	Hurbanovo – Bohatá 3	I/64, II/511	Bajč	I/64, II/509	2, 088	0, 996



Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
064-009	Bajč	I/64, II/509	Nové Zámky 1	I/64, III/064019	5, 644	3, 971
064-010	Nové Zámky 2	I/64, I/75	Šurany	I/64, II/580	8, 244	8, 244
064-011	Šurany	I/64, II/580		I/64, III/064024	4, 109	4, 109
064-012		I/64, III/064024	Komjatice 1	I/64, III/064027	3, 069	2, 562
064-013	Komjatice 2	I/64, III/064025	Branč	I/64, III/064028	7, 073	1, 829
064-014	Branč	I/64, III/064028	Ivanka pri Nitre	I/64, III/064030	3, 824	0, 933
064-015	Ivanka pri Nitre	I/64, III/064030	Nitra	I/64	6, 239	1, 523
064-016	Nitra - Drážovce	II/593, I/64	Čakajovce	I/64, III/513015	1, 987	1, 565
064-017	Čakajovce	I/64, III/513015	Koniarovce	III/064087, I/64, III/064052	7, 586	3, 489
064-018	Preseľany	III/064088, I/64, III/064088	Kamanová	III/064053, I/64	2, 060	0, 210
064-019	Ludanice	I/64, III/064055, III/064056	Chrabrany 1	I/64, III/064057	3, 639	2, 137
064-020	Chrabrany 2	I/64, III/064058		III/064042, I/64	0, 832	0, 832
064-021		III/064042, I/64	Solčany	III/064059, I/64	3, 551	3, 551
064-022	Solčany	III/064059, I/64	Topoľčany 1	I/64, II/499	0, 851	0, 482
064-023	Topoľčany 2	I/64, III/064060	Horné Chlebany	I/64, III/064062	3, 975	1, 086
064-024	Horné Chlebany	I/64, III/064062	Nadlice	I/64, II/592	3, 087	1, 022
064-025	Nadlice	I/64, II/592	Chynorany	I/64, III/064069	1, 252	1, 252
064-026	Chynorany	I/64, III/064069	Žabokreky nad Nitrou 1	I/64, III/064092	2, 663	2, 129
064-027	Žabokreky nad Nitrou 2	I/64, III/050047	Partizánske - Malé Bielice	III/064070, I/64	2, 828	1, 743
064-028	Partizánske	I/64, III/064072	Veľké Uherce	III/064093, I/64, II/511	3, 115	1, 490
064-029	Veľké Uherce	III/064093, I/64, II/511	Pažiť	I/64, III/064072	0, 440	0, 440
064-030	Pažiť	I/64, III/064072		II/512, I/64	1, 746	1, 746
064-031		II/512, I/64	Oslany	III/064073, I/64	1, 639	0, 614
064-032	Oslany	III/064073, I/64	Bystričany	III/064074, I/64	3, 419	1, 096
064-033	Bystričany	III/064074, I/64	Zemianske Kostofany 1	I/64, III/064075	3, 521	2, 443
064-034	Zemianske Kostofany 2	III/064095, I/64	Nováky	III/064096, I/64	4, 186	2, 128
<b>Zoznam úsekov na ceste I/65</b>						
065-001	Nitra	I/51, I/64, I/65, III/051037	Pohranice	I/65, III/065001	1, 666	1, 666
065-002	Pohranice	I/65, III/065001	Pohranice	I/65, III/064034	3, 211	3, 211
065-003	Pohranice	I/65, III/064034	Kolíňany	III/064035, I/65	2, 904	2, 904
065-004	Kolíňany	III/064035, I/65	Kolíňany	I/65, III/064033	1, 446	1, 446

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
065-005	Kolíňany	I/65, III/064033	Neverice 1		4, 284	4, 284
065-006	Neverice 1		Neverice 2	III/065002, I/65	1, 851	1, 851
065-007	Neverice 2	III/065002, I/65	Beladice	I/65, III/065003	1, 701	1, 701
065-008	Beladice	I/65, III/065003	Choča	III/065006, I/65	2, 682	2, 682
065-009	Choča	III/065006, I/65	Tesárske Mlyňany	I/65, II/511	3, 324	3, 324
065-010	Tesárske Mlyňany	I/65, II/511	Zlaté Moravce 1	I/65, II/511	1, 86	1, 860
065-011	Zlaté Moravce 1	I/65, II/511	Zlaté Moravce 2	I/65, III/511010	2, 217	2, 217
065-012	Zlaté Moravce 2	I/65, III/511010	Zlaté Moravce 3	I/65, III/511009	0, 684	0, 684
065-013	Zlaté Moravce 3	I/65, III/511009	Zlaté Moravce 4	I/65, III/511009	0, 12	0, 120
065-014	Zlaté Moravce 4	I/65, III/511009	Volkovce	I/65, III/511012	4, 977	4, 637
065-015	Žarnovica 1		Žarnovica 2	I/65, II/428	0, 213	0, 213
065-016	Žarnovica 2	I/65, II/428	Žarnovica 3	III/065016, I/65	0, 487	0, 487
065-017	Žarnovica 3	III/065016, I/65	Bzenica	III/065021, I/65, III/065017	2, 455	2, 455
065-018	Bzenica	III/065021, I/65, III/065017	Hliník nad Hronom 1	III/065023, I/65	2, 848	2, 685
065-019	Hliník nad Hronom 1	III/065023, I/65	Hliník nad Hronom 2	I/65, III/065026	1, 327	0, 257
065-020	Hliník nad Hronom 2	I/65, III/065026	Žiar nad Hronom	I/50, I/65	7, 678	5, 222
065-021	Šášovské Podhradie	I/50, I/65, III/050092	Bartošova Lehôtka	I/65, III/050080	7, 590	6, 996
065-022	Bartošova Lehôtka	I/65, III/050080	Kremnica - Lúčky	I/65, III/065029	5, 394	4, 072
065-023	Kremnica - Lúčky	I/65, III/065029	Kremnica	I/65, II/578	0, 460	0, 041
065-024	Kremnica	I/65, II/578	Kremnické Bane - Krahule	I/65, III/578003	4, 544	1, 967
065-025		I/65, III/065031	Turček	III/065032, I/65	2, 563	2, 251
065-026	Turček	III/065032, I/65	Sklené	I/65, III/065033	2, 673	2, 043
065-027	Sklené	I/65, III/065033		I/65, III/065035	2, 188	2, 188
065-028		I/65, III/065035	Turčianske Teplice - Šturec	I/14, I/65	5, 540	3, 744
065-029	Turčianske Teplice - Šturec	I/14, I/65		I/65, III/065067	0, 096	0, 096
065-030		I/65, III/065067	Turčianske Teplice	I/65, III/065036	2, 730	2, 730
065-031		I/65, III/018094, III/065037		I/65, III/065039	0, 468	0, 153
065-032		I/65, III/065045	Mošovce	I/65, III/065040	3, 622	3, 622

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
065-033	Mošovce	I/65, III/065040		III/065069, I/65	2, 550	2, 550
065-034		III/065069, I/65	Laskár	III/065070, I/65	2, 503	2, 503
065-035	Laskár	III/065070, I/65		III/065071, I/65	0, 785	0, 785
065-036		III/065071, I/65	Blatnica	III/065047, I/65	0, 456	0, 456
065-037	Blatnica	III/065047, I/65	Ďanová	I/65, III/065048	1, 812	1, 812
065-038	Ďanová	I/65, III/065048	Príbovce	I/65, II/519	2, 531	2, 531
065-039	Príbovce	I/65, II/519	Turčiansky Peter	I/65, III/065049, III/065051	3, 537	3, 370
065-040	Turčiansky Peter	I/65, III/065049, III/065051		I/65, I/65D	1, 110	0, 873
065-041		I/65, I/65D		I/65, III/065052	2, 002	0, 542
065-042	Hronský Beňadik	I/65, I/65A, I/76		I/65, I/65A, I/76	0, 357	0, 357
065-043	Hronský Beňadik	I/65, I/65A, I/76	Orovnica	III/065007, I/65	2, 322	2, 274
065-044	Orovnica	III/065007, I/65	Tekovská Breznica	III/065008, I/65	0, 908	0, 908
065-045	Tekovská Breznica	III/065008, I/65		III/065011A, I/65, III/065009	4, 776	4, 095
065-046	Volkovce	I/65, III/511012	Olichov	I/65, III/510026	0, 353	0, 213
065-047	Olichov	I/65, III/510026	Čaradice	I/65, III/076001	1, 297	1, 297
065-048	Čaradice	I/65, III/076001	Tekovské Nemce	R1	3, 854	3, 854

#### Zoznam úsekov na ceste I/66

066-001	Hranica SR/MR		Šahy 1	I/66, III/510008	1, 188	0, 453
066-002	Šahy 1	I/66, III/510008	Šahy 2	II/527, I/66	0, 832	0, 652
066-003	Šahy 3	I/66, III/066001	Tupá	I/66, III/508020	5, 455	4, 242
066-004	Tupá	I/66, III/508020		I/66, III/508020	0, 168	0, 168
066-005		I/66, III/508020	Horné Semerovce	I/66, I/75	1, 303	1, 303
066-006	Horné Semerovce	I/66, I/75		I/66, I/75	2, 156	1, 398
066-007		I/66, I/75	Hokovce	I/66, III/066069	2, 469	2, 055
066-008	Hokovce	I/66, III/066069		I/66, III/051062	1, 025	0, 709
066-009		I/66, III/051062	Dudince		0, 353	0, 353
066-010	Dudince			I/66, III/066004	0, 868	0, 043
066-011		I/66, III/066004	Hontianske Tesáre 1	I/66, III/051063	3, 663	2, 020
066-012	Hontianske Tesáre 1	I/66, III/051063	Hontianske Tesáre 2	I/66, III/066005, III/066031	0, 645	0, 521
066-013	Hontianske Tesáre 2	I/66, III/066005, III/066031	Hontianske Tesáre 3	I/66, III/066031	1, 131	1, 003
066-014	Hontianske Tesáre 3	I/66, III/066031		I/66, III/066006	0, 192	0, 192
066-015		I/66, III/066006		I/66, III/066007	0, 254	0, 254
066-016		I/66, III/066007	Domaníky	I/66, III/066001	7, 672	7, 080
066-017	Domaníky	I/66, III/066001	Hontianske Nemce	I/51, I/66	2, 248	1, 739

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
066-018	Hontianske Nemce	I/66, III/066008	Devičie	III/066010, I/66	3, 809	2, 928
066-019	Devičie	III/066010, I/66		I/66, II/526	1, 32	1, 214
066-020		I/66, II/526	Bzovík	I/66, II/526	0, 168	0, 168
066-021	Bzovík	I/66, II/526	Krupina 1	I/66, III/066009	2, 005	2, 005
066-022	Krupina 1	I/66, III/066009	Krupina 2	III/066011, I/66	4, 785	2, 181
066-023	Krupina 2	III/066011, I/66		I/66, MK	5, 687	5, 687
066-024		I/66, MK	Babiná 1	III/066071, I/66	1, 59	1, 590
066-025	Babiná 1	III/066071, I/66	Babiná 2	I/66, III/066071	1, 902	1, 902
066-026	Babiná 2	I/66, III/066071		I/66, II/527	0, 899	0, 899
066-027		I/66, II/527	Podzámčok	III/066012, I/66	5, 959	4, 116
066-028	Podzámčok	III/066012, I/66	Breziny	I/66, III/066013	2, 105	2, 105
066-029	Breziny	I/66, III/066013	Michalková	I/66, III/066070	2, 277	2, 277
066-030	Michalková	I/66, III/066070	Zvolen 1	I/50, I/66	4, 255	3, 128
066-031	Zvolen 1	I/50, I/66	Zvolen 2	I/66, III/066022	0, 917	0, 917
066-032	Zvolen 2	I/66, III/066022	Zvolen 3	I/66, III/050085, III/069002	1, 203	1, 203
066-033	Zvolen 3	I/66, III/050085, III/069002		I/66, I/69	1, 609	1, 609
066-034		III/066033, I/66	Môlča	I/66, III/066035	2, 333	2, 333
066-035	Môlča	I/66, III/066035	Slovenská Ľupča	I/66, III/066042	1, 209	1, 209
066-036	Slovenská Ľupča	I/66, III/066042		I/66, III/066042	8, 842	8, 842
066-037		I/66, III/066042	Ľubietová	I/66, III/066043	0, 283	0, 283
066-038	Ľubietová	I/66, III/066043	Medzibrod 1	I/66, III/066044	0, 614	0, 614
066-039	Medzibrod 1	I/66, III/066044	Medzibrod 2	I/66, III/066044	1, 858	1, 858
066-040	Medzibrod 2	I/66, III/066044	Brusno 1	I/66, III/066046	0, 153	0, 153
066-041	Brusno 1	I/66, III/066046	Brusno 2	III/066045, I/66	0, 943	0, 943
066-042	Brusno 2	III/066045, I/66		I/66, III/066046	1, 426	1, 426
066-043		I/66, III/066046	Ráztoka	III/066047, I/66, , III/066057	1, 011	1, 011
066-044	Ráztoka	III/066047, I/66, III/066057	Predajná 1	I/66, III/066057	3, 755	3, 755
066-045	Predajná 1	I/66, III/066057	Predajná 2	I/66, III/066057	0, 056	0, 056
066-046	Predajná 2	I/66, III/066057	Predajná 3	I/66, III/066057	0, 053	0, 053
066-047	Predajná 3	I/66, III/066057	Dolná Lehota	I/66, III/066057	3, 683	3, 508
<b>Zoznam úsekov na ceste I/68</b>						
068-001	Košice – Barca 1		Košice – Barca 2	I/68, III/068021	0, 751	0, 309
068-002	Košice – Barca 2	I/68, III/068021	Haniska	I/68, III/050187, III/068025	5, 772	5, 772
068-003	Haniska	I/68, III/050187, III/068025	Belža	I/68, III/068027	3, 174	2, 608

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
068-004	Belža	I/68, III/068027	Seňa	I/68, III/068028	2, 985	1, 624
068-005	Seňa	III/068030, I/68	Milhošť	I/68, III/068030	1, 667	1, 331
068-006	Milhošť	I/68, III/068030	Hranica SR/MR		0,783	0,783
068-007	Prešov	III/068010, I/68	Lemešany 1	I/68, III/546001	13, 559	9, 647
068-008	Lemešany 1	I/68, III/546001	Lemešany 2	I/68, III/06801	0, 414	0, 414
068-009	Lemešany 2	I/68, III/068010		I/68, III/068009	5, 222	1, 625
068-010		I/68, III/068009	Budimír	I/68, III/068016	1, 148	1, 148
068-011	Budimír	I/68, III/068016		D/1, I/68, III/068019	1, 799	1, 799
068-012	Budimír	D/1, I/68, III/068019		D/1, I/68, III/068019	0, 320	0, 320
<b>Zoznam úsekov na ceste I/69</b>						
069-001	Kováčová	I/69, III/069001		I/66, I/66C, I/69	1, 301	1, 095
069-002		I/66, I/66C, I/69		I/69, III/069002	0, 577	0, 577
069-003		I/69, III/069002	Sliač	III/066014, I/69, III/066015	1, 052	0, 400
069-004	Sliač	III/066014, I/69, III/066015	Vlkanová	I/69, III/066019, III/066024	5, 702	4, 851
069-005		I/69, III/066019, III/066024		I/69, III/066021	1, 428	1, 428
069-006		I/69, III/066021		I/66, I/69, MK	2, 524	2, 524
<b>Zoznam úsekov na ceste I/72</b>						
072-001	Podbrezová	I/66, I/72	Bystrá	I/72, II/584	6, 721	4, 469
072-002	Bystrá	I/72, II/584	Mýto pod Ďumbierom	I/72, III/066056	3, 958	1, 973
072-003	Mýto pod Ďumbierom	I/72, III/066056	Kráľova Lehota 1	III/072001, I/72	29, 615	22, 157
072-004	Kráľova Lehota 1	III/072001, I/72	Kráľova Lehota 2	I/72, III/072001	0, 210	0, 210
072-005	Kráľova Lehota 2	I/72, III/072001	Kráľova Lehota 3	I/18, I/72	0, 487	0, 487
072-006	Kráľova Lehota 3	I/18, I/72	Kráľova Lehota 4	I/18, I/72	0, 106	0, 106
072-007	Kráľova Lehota 4	I/18, I/72	Kráľova Lehota 5	I/18, I/72	0, 067	0, 067
<b>Zoznam úsekov na ceste I/73</b>						
073-001	Lipníky	I/18, I/73	Čelovce	III/576001, I/73	1, 428	0, 772
073-002	Čelovce	III/576001, I/73	Chmeľov 1	I/73, III/576002	2, 147	0, 887
073-003	Chmeľov 2	I/73, III/545002	Svidník / Prešov	I/73	2, 042	2, 042
073-004	Svidník / Prešov	I/73	Kuková	I/73, III/545018	1, 575	1, 575
073-005	Kuková	I/73, III/545018	Kračúnovce 1	I/73, III/576003	1, 046	0, 669

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
073-006	Kračúnovce 2	III/576004, I/73	Železník	I/73, III/576005	0,789	0,674
073-007	Železník	I/73, III/576005	Giraltovce	I/73, II/556	0,72	0,234
073-008		I/73, III/556005	Fijaš	I/73, II/556	4,536	3,021
073-009	Fijaš	I/73, II/556	Valkovce	I/73, III/556018	3,791	3,085
073-010	Valkovce	I/73, III/556018	Okrúhle	I/73, III/556019	2,018	1,333
073-011	Okrúhle	I/73, III/556019	Radoma	I/73, III/557014	1,985	1,159
073-012	Radoma	I/73, III/557014	Šarišský Štiavnik	I/73, III/557028	1,741	0,649
073-013	Šarišský Štiavnik	I/73, III/557028	Mestisko	I/73, III/073001	5,408	4,072
073-014	Mestisko	I/73, III/073001	Stročín	I/15, I/73	1,857	1,857
073-015	Stročín	I/15, I/73		I/15, I/73	0,155	0,155
073-016		I/15, I/73	Nová Polianka	I/73, III/557017	2,762	1,891
073-017	Nová Polianka	I/73, III/557017	Svidník	I/73, I/77, III/073001	3,865	1,926
073-018	Svidník	I/73, I/77, III/073001	Kapišová	I/73, III/556021	3,255	1,408
073-019	Kapišová	I/73, III/556021	Ladomirová	I/73, III/556025	2,131	1,874
073-020	Ladomirová	I/73, III/556025	Krajné Čierno	III/556026, I/73	3,146	2,293
073-021	Krajné Čierno	III/556026, I/73	Hunkovce	I/73, III/556027	1,283	0,761
073-022	Hunkovce	I/73, III/556027	Krajná Bystrá	I/73, III/556029	1,564	1,184
073-023	Krajná Bystrá	I/73, III/556029	Bodružal	I/73, III/556030	1,296	0,707
073-024		I/73, III/556030	Hranica SR/PR		6,21	6,087

#### Zoznam úsekov na ceste I/76

076-001	Štúrovo	I/76, II/564	Nána	I/76, III/510009	0,770	0,509
076-002	Nána	I/76, III/510009	Kamenný Most	I/76, III/510010	7,944	4,954
076-003	Kamenný Most	I/76, III/510010	Kamenín	I/76, III/510011	2,953	2,437
076-004	Kamenín	I/76, III/510011	Bíňa	III/510012, I/76	4,512	2,113
076-005	Bíňa	III/510012, I/76	Hronovce	I/76, III/510015	7,239	2,334
076-006	Hronovce	I/76, III/510015	Želiezovce	I/76, III/509012	6,201	2,861
076-007	Želiezovce	I/76, III/509020	Šarovce	I/75, I/76	6,575	4,457
076-008	Šarovce	I/75, I/76	Jur nad Hronom	I/76, III/510018	1,903	1,903
076-009	Jur nad Hronom	I/76, III/510018	Turá	I/76, III/510019	3,914	3,914
076-010	Turá	I/76, III/510019	Tekovský Hrádok	I/76, III/580004	1,923	1,923
076-011	Tekovský Hrádok	I/76, III/580004	Bajka	I/76, III/510020	3,764	3,764
076-012	Bajka	I/76, III/510020	Kalná nad Hronom I	I/76, II/580	0,779	0,674
076-013	Kalná nad Hronom 2	I/51, I/76		I/76, III/511010	1,376	1,376
076-014		I/76, III/511010	Nový Tekov - Marušová	III/511014, I/76	7,202	4,956

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
076-015	Nový Tekov - Marušová	III/511014, I/76	Tlmače	I/76, II/564, III/510041	2, 495	1, 929
076-016	Tlmače	I/76, II/564, III/510041	Kozárovce	I/76, III/510026	2, 202	1, 992
076-017	Kozárovce		Hronský Beňadik - Psiare	I/76, III/076001	4, 465	3, 608
076-018	Hronský Beňadik - Psiare	I/76, III/076001		I/65, I/65A, I/76, I/76	2, 053	0, 850

**Zoznam úsekov na ceste I/79**

079-001	Hranica SR/MR	I/79, III/553016	Slovenské Nové Mesto 1	I/79, III/553042	0, 113	0, 113
079-002	Slovenské Nové Mesto 1	I/79, III/553042	Slovenské Nové Mesto 2	I/79, III/553017	1, 261	0, 072
079-003	Slovenské Nové Mesto 2	I/79, III/553017	Borša	I/79, III/552023	3, 053	0, 932
079-004	Borša	I/79, III/552023	Viničky	III/553019, I/79	3, 075	1, 646
079-005	Viničky	III/553019, I/79	Streda nad Bodrogom	III/553020, I/79	0, 457	0, 445
079-006	Streda nad Bodrogom	I/79, III/553021	Somotor 1	I/79, III/553023	3, 890	2, 805
079-007	Somotor 2	III/553028, I/79	Somotor 3	I/79, III/553028	1, 212	0, 477
079-008	Somotor 3	I/79, III/553028	Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu	I/79, III/553029	0, 312	0, 312
079-009	Somotor - Nová Vieska pri Bodrogu	I/79, III/553029	Svätá Mária	III/553030, I/79	2, 249	1, 539
079-010	Svätá Mária	III/553030, I/79	Rad	III/553031, I/79	1, 205	0, 860
079-011	Rad	III/553031, I/79	Svätuše	I/79, III/553033	4, 434	3, 334
079-012	Svätuše	I/79, III/553044	Kráľovský Chlmec	III/553051, I/79, III/553034	3, 994	3, 426
079-013	Kráľovský Chlmec	III/553049, I/79	Dobrá nad Krčavou	III/553035, I/79	2, 812	2, 542
079-014	Dobrá nad Krčavou	I/79, III/553035	Bačka	I/79, III/553036	2, 105	1, 945
079-015	Bačka	I/79, III/553036	Boňany	III/553039, I/79	1, 827	1, 547
079-016	Boňany	III/553039, I/79	Čierna 1	I/79, III/553041	1, 677	1, 677
079-017	Čierna 1	I/79, III/553041	Čierna 2	III/553040, I/79	0, 709	0, 534
079-018	Čierna 2	III/553040, I/79		I/79, III/553037	1, 375	0, 533
079-019		I/79, III/553037	Hranica SR/UR		0, 966	0, 966

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
<b>Zoznam úsekov na diaľnici D1</b>						
D01-001	Bratislava - Trnávka/ Vajnory	D/1, I/61	Senec	D/1, II/503	12, 908	12, 206
D01-002	Senec	D/1, II/503	Senec - Blatné	D/1, I/61	3, 749	3, 749
D01-003	Senec - Blatné	D/1, I/61	Trnava - Voderady	D/1, III/06117	13,195	13,195
D01-004	Trnava - Voderady	D/1, III/06117	Trnava - Modranka	D/1, I/51	6,141	6,141
D01-005	Trnava - Modranka	D/1, I/51	Trakovice	D/1, II/513	15, 884	15, 884
D01-006	Trakovice	D/1, II/513	Žlkovce	D/1, I/61	2, 584	2, 584
D01-007	Žlkovce	D/1, I/61	Piešťany	D/1, II/499	15, 28	15, 280
D01-008	Piešťany	D/1, II/499	Horná Streda	D/1, I/61	8, 145	8, 145
D01-009	Horná Streda	D/1, I/61	Lúka	D/1, PD/4	3, 853	3, 853
D01-010	Lúka	D/1, PD/4	Beckov	D/1, II/515	10, 234	10, 234
D01-011	Beckov	D/1, II/515	Chocholná- Velčice	D/1, I/50	13, 064	13, 064
D01-012	Chocholná- Velčice	D/1, I/50	Záblatie	D/1, PD/5	5, 766	5, 766
D01-013	Záblatie	D/1, PD/5	Zlatovce	D/1, MK	1, 722	1, 722
D01-014	Zlatovce	D/1, MK	Dubnica nad Váhom	D/1, I/57	11, 492	11, 492
D01-015	Dubnica nad Váhom	D/1, I/57	Ilava	D/1, II/574A	7, 259	7, 259
D01-016	Ilava	D/1, II/574A	Ladce	D/1, I/61	8, 613	8, 613
D01-017	Ladce	D/1, I/61	Beluša - Visolaje	D/1, I/49A	2, 988	2, 988
D01-018	Beluša - Visolaje	D/1, I/49A	Sverepec 1	D/1, I/61	8, 496	8, 496
D01-019	Sverepec 2		Vrtižer 1		4, 9	4, 900
D01-020	Vrtižer 1		Vrtižer 2		4, 695	4, 695
D01-021	Vrtižer 2	D/1, I/61	Bytča	D/1, PD/10	9, 274	9, 274
D01-022	Bytča	D/1, PD/10	Hričovské Podhradie	D/3, D/1, D/3	4, 007	4, 007
D01-023	Ivachnová	D/1, I/18	Ivachnová (Lipt. Michal)	D/1, I/18	1, 342	1, 342
D01-024	Ivachnová (Lipt. Michal)	D/1, I/18	Liptovský Mikuláš	D/1, II/584	13, 687	13, 687
D01-025	Liptovský Mikuláš	D/1, II/584	Uhorská Ves	D/1, III/018137	6, 645	6, 645
D01-026	Uhorská Ves	D/1, II/584	Liptovský Peter	D/1, II/537	4, 611	4, 611
D01-027	Liptovský Peter	D/1, II/537	Hybe	D/1, I/18	8, 767	8, 767
D01-028	Hybe	D/1, I/18	Východná	D/1, PD/6	4, 76	4, 760
D01-029	Východná	D/1, PD/6	Važec	D/1, PD/8	5, 665	5, 665
D01-030	Važec	D/1, PD/8	Štrba	D/1, PD/9	7, 791	7, 791
D01-031	Štrba	D/1, PD/9	Mengusovce	D/1, I/18	4, 635	4, 635
D01-032	Mengusovce		Poprad 1		8, 000	8, 000



Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
D01-033	Poprad 1	D/1, I/18	Poprad 2	D/1, II/534	3, 114	3, 114
D01-034	Poprad 2	D/1, II/534	Poprad 3	D/1, I/67	3, 938	3, 938
D01-035	Poprad 3	D/1, I/67	Jánovce	D/1, I/18	12, 41	12, 410
D01-036	Jablonov		Studenec		5, 21	5, 210
D01-037	Studenec		Beharovce		3, 323	3, 323
D01-038	Beharovce	D/1, I/18	Beharovce (Široké)		7, 796	7, 796
D01-039	Beharovce (Široké)		Široké	D/1, PD/7	2, 935	2, 935
D01-040	Široké	D/1, PD/7	Fričovce	D/1, I/18	3, 914	3, 914
D01-041	Svinia		Prešov		7, 95	7, 950
D01-042	Haniska	D/1, III/068010	Lemešany	D/1, III/068010	10, 88	10, 880
D01-043	Lemešany	D/1, III/068010	Budimír	D/1, I/68, III/068019	9, 606	9, 606
<b>Zoznam úsekov na diaľnici D2</b>						
D02-001	Hranica ČR/SR		Malacky	D/2, II/503	29,17	29,17
D02-002	Malacky	D/2, II/503	Lozorno	D/2, I/2	11,474	11,474
D02-003	Lozorno	D/2, I/2	Záhorská Bystrica/Lamač	D/2, II/505	14,316	14,049
D02-004	Petržalka	D/1, D/2, I/61, MK	Petržalka	D/2, D/4, PD/2	6,055	5,839
D02-005	Petržalka	D/2, D/4, PD/2	Hranica SR/MR		8,983	8,983
<b>Zoznam úsekov na ceste I/11 a I/18 (D3)</b>						
D03-001	Hričovské Podhradie	D/3, D/1, D/3	Dolný Hričov	D/3, III/018262, PD/11	1, 803	1, 803
D03-002	Dolný Hričov	D/3, III/018262, PD/11	Strážov	D/3, I/18	6, 859	6, 859
D03-003	Oščadnica 1		Oščadnica 2	I/11A, I/11B	0, 959	0, 959
D03-004	Oščadnica 2	I/11A, I/11B	Čadca	I/11, I/11A	4, 515	4, 515
D03-005	Serafinov	III/011057, I/12	Hranica PL/SR		0, 243	0, 243
<b>Zoznam úsekov na diaľnici D4</b>						
D04-001	Hranica A/SR		Hranica A/SR colnica		0,702	0,702
D04-002	Hranica A/SR colnica		Jarovce 1	D/2, D/4, PD/2	1,842	1,842
D04-003	Jarovce 1	D/2, D/4, PD/2	Jarovce 2	D4, III/002046	0,939	0,122
<b>Zoznam úsekov na ceste I/51 (R1)</b>						
R01-001	Trnava	I/51, I/51Z, I/61	Modranka	I/51, MK	1, 537	1, 537
R01-002	Modranka	I/51, MK	Trnava - Modranka	D/1, I/51	1, 190	1, 190
R01-003	Trnava - Modranka	D/1, I/51	Vlčkovce 1	I/51, III/051032, III/062008	2, 887	2, 887
R01-004	Vlčkovce 1	I/51, III/051032, III/062008	Vlčkovce 2	I/51, III/051032, III/051032	2, 393	2, 393
R01-005	Vlčkovce 2	I/51, III/051032, III/051032	Sereď 1	I/51, III/051028	3, 301	3, 301
R01-006	Sereď 1	I/51, III/051028	Sereď 2	I/51, I/62	2, 425	2, 425

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
R01-007	Sereď 2	I/51, I/62	Dolná Streda	I/51, II/507	2, 084	2, 084
R01-008	Dolná Streda	I/51, II/507	Šoporňa 1	I/51, I/62, II/573	4, 360	4, 360
R01-009	Šoporňa 1	I/51, I/62, II/573	Šoporňa 2	I/51, III/507006	1, 687	1, 687
R01-010	Šoporňa 2	I/51, III/507006	Malý Báb	I/51, III/051074	5, 174	5, 174
R01-011	Malý Báb	I/51, III/051074	Veľký Báb	I/51, III/513011	1, 850	1, 850
R01-012	Veľký Báb	I/51, III/513011	Lužianky	I/51, III/513011A	9, 797	9, 797
R01-013	Lužianky	I/51, III/513011A	Nitra – Mlynárce 1	I/51, II/513, III/513011	2, 602	2, 602
R01-014	Nitra – Mlynárce 1	I/51, II/513, III/513011	Nitra – Mlynárce 2	I/51, MK	0, 484	0, 484
R01-015	Nitra – Mlynárce 2	I/51, MK	Nitra - Zobor	I/51, I/64	2, 902	2, 902
R01-016	Nitra - Zobor	I/51, I/64		Nitra	1, 262	1, 262
R01-017	Tekovské Nemce		Hronský Beňadik	I/65, I/65A, I/76	3, 713	3, 713
R01-018	Hronský Beňadik	I/65, I/65A, I/76	Nová Baňa	I/65A, III/065011A	8, 013	8, 013
R01-019	Nová Baňa	I/65A, III/065011A	Rudno nad Hronom	I/65A	4, 584	4, 584
R01-020	Rudno nad Hronom	I/65A	Žarnovica 1	II/428, I/65, II/428	5, 124	5, 124
R01-021	Žarnovica 1	II/428, I/65, II/428	Žarnovica 2		4, 939	4, 939
R01-022	Šášovské Podhradie	I/50, I/65, III/050092	Hronská Breznica	I/50, II/525, III/525007	9, 647	9, 647
R01-023	Hronská Breznica	I/50, II/525, III/525007	Budča 1	I/50, III/050092	0, 671	0, 671
R01-024	Budča 1	I/50, III/050092	Ostrá Lúka (Budča)	I/50, III/050085	1, 545	1, 545
R01-025	Ostrá Lúka (Budča)	I/50, III/050085	Budča 2	I/50, I/69, III/050149	1, 931	1, 931
R01-026	Budča 2	I/50, I/69, III/050149	Zvolen	I/50, I/69, III/050149	0, 507	0, 507
R01-027		I/50, I/69, III/050149		I/69, III/050085	2, 484	2, 484
R01-028	Zvolen	I/69, III/050085	Kováčová (Hájniky)	I/66, I/69	2, 132	2, 132
R01-029	Kováčová (Hájniky)	I/66, I/69	Sliač (Hájniky)	I/66, I/66C, I/69	1, 130	1, 130
R01-030	Sliač (Hájniky)	I/66, I/66C, I/69	Sielnica	I/66, III/066014	2, 585	2, 585
R01-031	Sielnica	I/66, III/066014	Kremnička	I/66, I/69, MK	8, 314	8, 314
R01-032	Žarnovica		Lehôtka pod Brehmi		9, 675	9, 675
R01-033	Lehôtka pod Brehmi		Šášovské Podhradie	I/50, I/65, III/050092	8, 372	8, 372

#### Zoznam úsekov na ceste I/50 (R2)

R02-001	Budča	I/50, I/69, III/050149	Pustý Hrad	I/50, I/66	2, 799	2, 799
R02-002	Pustý Hrad	I/50, I/66	Zvolen	I/50, I/66	0, 404	0, 404
R02-003		I/50, I/66		I/50, III/066023	1, 657	1, 309
R02-004	Ožďany 1	I/50, I/50A	Ožďany 2	I/50, I/50A	5, 181	5, 181
R02-005	Figa 1	I/50B, I/50, I/50B	Figa 2	I/50, I/50B, III/571039	2, 153	2, 153

Identifikátor	Začiatok úseku	Križovanie	Koniec úseku	Križovanie	Celková dĺžka úseku v km	Spoplatnená dĺžka úseku v km
R02-006	Figa 2	I/50, I/50B, III/571039		I/50, I/50B, III/571039	0, 296	0, 296
R02-007		I/50, I/50B, III/571039	Tornaľa	I/50B, I/67	3, 924	3, 924
R02-008	Tornaľa	I/50B, I/67		I/50B, I/67	0, 312	0, 312
R02-009		I/50B, I/67	Gemer	I/50, I/50B	6, 005	6, 005
R02-010	Gemer	I/50, I/50B		I/50, I/50B	0, 453	0, 453
R02-011		I/50, MK		I/50, MK	0, 364	0, 346
R02-012	Košice - Šaca	I/50, MK	Šaca	I/50, III/050187	1, 837	1, 837
R02-013	Šaca	I/50, III/050187	Košice - Poľov	I/50, III/050190	2, 359	2, 359
R02-014	Košice - Poľov	I/50, III/050190	Košice - Poľov/Barca	II/548, I/50, II/548	1, 978	1, 978
R02-015	Košice - Poľov/Barca	II/548, I/50, II/548	Košice - Pereš	I/50, III/050191	1, 189	1, 189
R02-016	Košice - Pereš	I/50, III/050191	Košice	I/50, III/050192	1, 119	1, 119
R02-017	Košice	I/50, III/050192	Košice - Juh	I/50, MK	1, 872	1, 872

#### Zoznam úsekov na ceste I/59 (R3)

R03-001	Oravský Podzámok	I/59, I/59A	Horná Lehota	I/59, I/59A	5, 744	5, 744
R03-002	Trstená	I/59, R3	Liesek	R3, II/520	5,7	5,7
R03-003	Liesek	R3, II/520		R3, I/59	1,5	1,5

#### Zoznam úsekov na ceste I/50 a I/68 (R4)

R04-001		D/1, I/68, III/068019		I/68, MK	2, 161	2, 161
R04-002		I/68, MK	Ťahanovce	I/68, II/547, MK	4, 224	4, 224
R04-003	Svidník 1		Svidník 2		4, 573	4, 573

#### Zoznam úsekov na ceste I/49 (R6)

R06-001	Dolné Kočkovce	I/49, I/49A	Beluša 1	I/49, I/49A, I/61	1, 743	1, 743
R06-002	Beluša 1	I/49, I/49A, I/61	Beluša 2	D/1, I/49A	0, 400	0, 400
R06-003	Beluša 2	D/1, I/49A	Beluša 2	D/1, I/49A	0, 140	0, 140